

Pentru a configura un server de Asterisk PBX sa functioneze cu sistemul Netmaster vor trebui efectuate urmatoarele setari:

In fisierul sip.conf:

```
[general]
context=default
recordhistory=yes
bindaddr = 0.0.0.0
bindport = 5060
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
progressinband = yes
canreinvite = no
useragent=asterisk
qualify = yes

;register test accounts
register => 4021569XXXX:parola dvs de voip@sip.netmaster.ro/4021569XXXX
```

```
[smc]
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
type = friend
insecure = very
username = 4021569XXXX
fromuser = 4021569XXXX
secret = parola dvs de voip
host = sip.netmaster.ro
fromdomain = netmaster.ro
canreinvite = yes
qualify = no
context = default
```

In fisierul extensions.conf:

Pentru a putea suna de pe o extensie:

```
exten => _9.,1,SetCallerID(4021569XXXX)
exten => _9.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@smc,120,TW)
exten => _9.,3,Hangup
```

Pentru a putea primi apeluri pe o extensie(cum ar fi de exemplu 100):

exten => 4021569XXXX,1,Dial(SIP/100,20)

exten => 4021569XXXX,2,Hangup