

Stimati Clienti,

Va prezentam mai jos modul in care trebuie configurat telefonul dumneavoastra ip **GRANDTREAM Budgetone-100 Series** si adaptorul **Grandstream Handytone 286**, deoarece aceste doua echipamente au meniul asemanator. Presupunem ca aveti un **username** si **password** pentru accesul in pagina web de administrare a numarului dumneavoastra de telefon.

Linkul pentru acces in aceasta pagina este <http://www.smartcall.ro/login>
Alegeti tipul de administrare pe care o doriti in functie de tipul serviciului folosit: prepaid sau postpaid.

In cazul in care ati uitat parola vi-am pus la dispozitie in aceasta pagina un link: **Am uitat parola!** Speram ca adresa dumneavoastra de email nu ati uitat-o asa ca daca introduceti adresa de email sistemul va trimite automat un email, imediat, ce contine **username** si **password** de la toate conturile care au adresa de email respectiva.

Dupa ce v-ati logat cu succes in pagina principala alegeti sectiunea **Account Info** unde veti putea vizualiza detaliile pentru setarea numarului dumneavoastra de telefon pe un telefon IP.

Aveti nevoie de:

- campul **AccountID = numarul de telefon** pe care il veti completa exact asa cum este in pagina de web si
- campul **Voip Password** care reprezinta parola pe care o veti introduce in setarea telefonului in campul Parola.

The screenshot displays the 'Account Info' page in the smartcall system. At the top, there is a navigation bar with icons for home, email, currency, and a list. Below this, there are buttons for 'Save', 'Save & Close', and 'Close'. The main content area shows account details for 'Account ID 40215698123', which is highlighted with a red box. The account is marked as 'Blocked' with a checkbox. The balance is '0.00000 EUR'. Below this, there are tabs for 'Account Info', 'Subscriber', 'Additional Info', 'Life Cycle', 'User Interface', and 'Call Features'. The 'Account Info' tab is active, showing a table with fields: Type (Debit), VoIP Password (Lyahsiv, highlighted with a red box), E-mail, Batch (seria1prepadi), and Control number (1). To the right of the table, there is a summary of financial data: Opening Balance (0.00000 EUR), Refunds (0 EUR), and Non call related charges (0 EUR).

Adaptorul ATA Grandstream are un meniu vocal care va ajuta sa ii aflati ip-ul pentru a va putea conecta la el. Pentru a intra in acest meniu trebuie sa ridicati receptorul si sa formati “****”. La aparitia promptului veti forma “02” pentru a auzi ip-ul.



Dupa ce v-ati logat pe adaptorul ATA sau pe telefonul IP, asigurati-va ca telefonul are conectivitate si ca poate iesi pe internet(ip-ul, gateway, DNS server sa fie configurate).

Va rugam sa completati datele importante pentru conectarea la centrala Netmaster conform urmatoarelor imagini.

Grandstream Device Configuration

STATUS

BASIC SETTINGS

ADVANCED SETTINGS

Admin Password:	<input type="text"/>	(purposely not displayed for security protection)
SIP Server:	<input type="text" value="sip.netmaster.ro"/>	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)
Outbound Proxy:	<input type="text" value="sip.netmaster.ro"/>	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)
SIP User ID:	<input type="text" value="4021569XXXX"/>	(the user part of an SIP address)
Authenticate ID:	<input type="text" value="4021569XXXX"/>	(can be identical to or different from SIP User ID)
Authenticate Password:	<input type="text"/>	(purposely not displayed for security protection)
Name:	<input type="text" value="4021569XXXX"/>	(optional, e.g., John Doe)

Advanced Options:

Preferred Vocoder: (in listed order)

choice 1:	<input g729"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 2:	<input pcmu"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 3:	<input pcma"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 4:	<input g729"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 5:	<input g726-32"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 6:	<input ilbc"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 7:	<input g722"="" type="text" value="current setting is "/>
choice 8:	<input pcmu"="" type="text" value="current setting is "/>

G723 rate: 6.3kbps encoding rate 5.3kbps encoding rate

iLBC frame size: 20ms 30ms

iLBC payload type: (between 96 and 127, default is 97)

Silence Suppression: No Yes

SIP server : sip.netmaster.ro
Outbound Proxy : sip.netmaster.ro
SIP User ID : 4021569XXXX (Account id din interfata web)
Authenticate ID : 4021569XXXX (Account id din interfata web)
Authenticate Password : parola voip din interfata web
Name : 4021569XXXX (Account id din interfata web)

Pentru a fi siguri ca telefonul va functiona si in spatele unui NAT(Network Address Translation), va recomandam sa completati **STUN server** : stun.netmaster.ro.

local SIP port: (default 5060)
local RTP port: (1024-65535, default 5004)
Use random port: No Yes
NAT Traversal: No
 Yes, STUN server is: (URI or IP:port)

Salvati configuratia folosind **UPDATE** si apoi **REBOOT**.
Telefonul se va loga, si va fi gata sa primeasca si sa initieze telefoane.

Formarea numerelor se va face cu prefixul orasului in fata, asa cum sunati de pe orice telefon mobil:

Romtelecom: 021..../0255.....
Mobile: 072..../074...../076...../078....
Alte retele de telefonie fixa: 031..../0355...
Internationale: 00....

Pentru a verifica ca se aude bine in ambele directii si, totodata, pentru a face un test de calitate a convorbirii disponibile pe linia dumneavoastra de internet, va punem la dispozitie numarul de telefon 0215694681, la care puteti suna gratuit.

Aici puteti inregistra un mesaj pe care il puteti auzi asa cum se va auzi el in cazul in care veti avea o convorbire telefonica.

Va multumim pentru rabdarea de a citi si invata aceste lucruri.